


Panasonic

パナソニック **えんぴつ** ケズリ

取扱説明書

品番 **KP-4D**



このたびはパナソニック **えんぴつ** ケズリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(3～7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■正しい使用をされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

保証書付

上手に使うって上手に節約

もくじ

はじめに

あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意	3
ただ つか ねが 正しくお使いいただくためのお願い	8
かく ぶ 各部のなまえ	9
かん でん ち い 乾電池の入れかた	10

使いかた

つか 使いかた	11
て い お手入れ	12
し ょ う 仕様	12

保証とアフターサービス

ほ し ょ う 保証とアフターサービス	13
------------------------	----

この製品を正しく使用していただくために、
お子様には特に「安全上のご注意」「正しく
お使いいただくためのお願い」「乾電池
の入れかた」「使いかた」の内容をご指導
いただきますようお願いいたします。

お知らせ

- 削り具合の検査をしたあと、削りくずは取り除いていますが、機構部に付着した削りくずが落下して、くず受箱に多少、残ることがありますので、ご了承ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



けいこく
警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



ちゅうい
注意

この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




けいこく
警告

■く^{うけばこ}ず受箱をはずして手^てを入^いれない
てください。



禁 止




けがの原因になります。

■鉛筆差込^{えんぴつさしこみぐち}口に指^{ゆび}を入^いれないでくだ
さい。



禁 止



けがの原因になります。




けいこく
警告

ぜったい ぶんかい しゅうり かいそう
■絶対に分解したり、修理・改造は
しないでください。



分解禁止




異常動作して、けがの原因になります。

●修理は販売店にご相談ください。

でんち じゅうでん ぶんかい かねつ
■電池を充電、ショート、分解、加熱、
ひ なか とうにゆう
火の中に投入しないでください。



禁止



電池が破裂し、けがの原因になります。




注意

■木質鉛筆以外のものは差し込まないでください。



禁止



けがの原因になることがあります。

■乾電池単三形以外を使用しない、またニカド電池は使用しないでください。



禁止



ニカド電池
禁止

発熱・液もれの原因になることがあります。



ちゅう い
注意

■ ^{あた}新しい電池と^{でんち}古い電池や、^{しゅるい}ほかの種類
の電池を^{でんち}混ぜて^ま使用^{しよう}しないでください。




禁 止



電池の液もれの原因になります。

■ ^{かん}乾電池は、^{でんち}⊕⊖を電池ケースの
^{ひょうじ}表示^あに合わせてください。



電池の液もれの原因になります。

^{ただ}正しく^{つか}お使い^{ねが}いただく ためのお願い

^{よこ}横にしたり、さかさまにして^{けず}削らないでください。

故障の原因になります。

^{えんぴつ}鉛筆を^さ差し込んで^こ込んだままにしないでください。

乾電池の消耗を早める原因になります。

^{みじか}短い^{えんぴつ}鉛筆は^{けず}削らないでください。

鉛筆が入り込んで抜けなくなります。その場合は、すぐに乾電池を抜いて、修理をご依頼ください。



^{ほそ}細く^{けず}削れない^{ばあ}場合

折れたしんが内部につまることがあります。細く削れないときは、修理をご依頼ください。

^も持ちはこびするときは、^{かなら}必ず^すくずを捨ててください。

誤ってくず受箱がはずれると、くずで周囲が汚れます。

かくぶ
各部のなまえ




かん でん ち い 乾電池の入れかた


※乾電池単三形(別売)4個をお買い求めください。

- はじめに
- 1 でん ち電池ふたをはずしてかん でん ち い乾電池を入れる。

電池ケース内に⊕⊖の表示があります。
逆に入れるとモーターが回転しても鉛筆は削れません。



- 2 でん ち電池ふたを
と
取り付ける。




乾電池について

- 長期間(2週間以上)使用しないときは乾電池を取りはずしてください。


つか 使いかた

- 1 えんぴつ 鉛筆をまっすぐに軽く差し込む。

斜めに差し込んだり、鉛筆自体のしんが片寄っているものは片削りになります。



- 2 くずかごのうえ
くずを捨てる。



- くずがたくさんたまると故障の原因になります。
- くず受箱は確実に本体へ取り付けてください。
はずしたままではモーターは回転しません。
- 本体に残ったくずは本体を振って捨ててください。

お手入れ

ほんたい よこ みず ふく めの かる
本体の汚れは、水を含ませた布で軽くふきとってください。

シンナー・ベンジン・ガソリン・アルコールなどでふかないでください。ひび割れや変色の原因になります。

■カッターのお取り替えについて

切れ味が悪くなった場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

使
い
か
た

仕様

電 源	直流6V：乾電池単三形 4個使用 R6P(SUM-3)
電 池 寿 命	約700回 [1日当たり10回使用(1回約2秒)] (ナショナルネオハイトップを20℃で使用した場合) ※この切削回数は、使いかた、鉛筆の種類、新しい鉛筆を削る割合によって差を生じます。
外 形 寸 法	幅136×奥行44×高さ82mm
質 量	約0.2kg(乾電池を除く)
切削可能鉛筆	六角形および丸型(外径6.5～8mmまでの木質鉛筆)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください。）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間—お買い上げ日から本体1年間

（ただし、カッターは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。）

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このえんぴつケズリの補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書の内容に従って調べていただき、直らないときには、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	品番	お買い上げ日	故障の状況
えんぴつ ケズリ	KP-4D	年 月 日	できるだけ 具体的に

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/mbi>

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック

お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扁町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034		

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稻荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0105

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年	月	日
販 売 店 名	☎ ()	—	
お 客 様 ご相談窓口	☎ ()	—	

松下電器産業株式会社

松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号